
CN4
CN3
USB
CN1
OUT
CON_3M5_JACK
CON_3M5_JACK
IN
R10
R9
R8
SJ3
SJ2
R17
R16
C16
R7
R6
C20
C21
C22
C12
C13
C14
XT2
R14
C23
C15
XT1
R15
C4
L1
L2
C1
C3
R1
C2
JP2
C24
JP1
VH
CA2
CA3
CR1
CRF1
RP3
RP2
CA1
CH1
U1
CC1
CF1
CD1
CRTC1
R18
CC4
CD4
LED2
CC3
CD3
JP3
LED1
CC2
CD2
RX
TX
JP4
VS1005
Breakout Board
V.1.1 VLSI Solution
Oy 2013